



NASTAVOVACÍ PŘÍSTROJE

PRO SERVIS A UVEDENÍ DO PROVOZU

Nastavovací přístroje pro servis a uvedení do provozu jednotek VAV pro zobrazení skutečných hodnot a parametrů a pro funkční zkoušky

- Zobrazování skutečných a požadovaných hodnot
- Zobrazení a změna parametrů a provozních režimů
- Snadné připojení pomocí zástrčky k regulátoru nebo připojení svorkami ke spínací skříni
- Snadná obsluha
- Přenosné zařízení pro použití na místě

Použití




Použití

- Nastavovací přístroje pro jednotky VAV, pro usnadnění servisu a uvedení do provozu
- Odečíst skutečné a požadované hodnoty
- Odečíst a změnit parametry
- Odečíst a nastavit provozní režimy
- Funkční zkouška

TECHNICKÉ ÚDAJE

AT



1 Type

AT-VAV Adjustment devices for VAV terminal units

2 Variants

B ZTH-GEN for TROX/Belimo volume flow controllers
G GUIV-A for TROX/Gruner volume flow controllers
S AST10 for Siemens volume flow controllers